

Autotattoooverklebeanleitung

Je nach Grösse planen Sie bis zu 3 Stunden Zeit ein.

Sunnywall.de

Schritt 1

REINIGUNG

Entfetten und reinigen Sie die zu beklebende Fläche sehr sorgfältig, sodass keinerlei Rückstände erkenn- & fühlbar sind



Schritt 2

ZUSCHNITT

Schneiden Sie sich den Aufkleber wie gewünscht zurecht, bzw. teilen Sie links & rechts Aufkleber voneinander.

Sollte das Tattoo aus mehreren großen Teilen bestehen, empfehlen wir Ihnen diese getrennt voneinander aufzukleben.

Trägerfolie = weiße Folie
Übertragungsfolie = transparente Folie

Schritt 3

FESTRAKELN

Legen Sie das Wandtattoo auf einen Tisch und reiben Sie es mit einem Raker oder stumpfen Gegenstand, welcher das Tattoo nicht beschädigt, fest an die Folie.



Schritt 4

TRÄGERFOLIE ENTFERNEN

Drehen Sie das Tattoo auf die transparente Seite. Ziehen Sie die Trägerfolie vorsichtig im flachen Winkel ab.

Das Tattoo muss haften bleiben. Andernfalls wiederholen Sie Schritt 3



Schritt 5

ANFEUCHTEN

Mit der Sprühflasche feuchten Sie die klebende Fläche des Tattoos und die zu beklebende Fläche mit Wasser an. Bei großen Tattoos bitte einen Tropfen Spülmittel auf 1 Liter hinzufügen.



Schritt 6

TATTOO ANLEGEN

Legen Sie den Aufkleber vorsichtig am Fahrzeug an.

Der Aufkleber klebt durch das Befeuchten mit Wasser nicht sofort und kann jederzeit wieder abgehoben werden.

Definitiv ein Vorteil der Nassverklebung.

Sie benötigen allerdings mehr Geduld bis das Tattoo wirklich fest sitzt.

naechste Seite

Schritt 7

FESTRAKELN

Benutzen Sie einen Rakel um das Wasser herauszudrücken. Führen Sie den Rakel dabei immer vom Inneren Teil nach außen.



Schritt 8

FOLIE ENTFERNEN

Entfernen Sie vorsichtig im flachen Winkel die Übertragungsfolie.

Im Nachhinein können Sie übergebliebene Wasserbläschen vorsichtig hinausreiben. Lappen um Rakel kann vor Kratzer schützen.

Mit einem Föhn können Sie die Folie erwärmen, sodass Sie sich leicht dehnen lässt um diese in Spalten besser einzufügen.
Hebt sich die Folie ab, so muss Sie noch länger trocknen.



Schritt 9

FOLIE ENTFERNEN (2)



Schritt 10

ABSCHLIEBENDE ARBEITEN

Insofern das Tattoo über Türübergänge geht, schneiden Sie das Tattoo vorsichtig mit einem Cuttermesser auseinander.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Lack nicht beschädigen. Für die Umlappung eignet sich ein handelsüblicher Föhn zur Erwärmung.

Allgemein

CUTTERMESSER - dient der einfachen und genauen Trennung der Folie.

FÖHN - dient zur Erwärmung der Folie. Diese lässt sich dann dehnen und wird anschmiegsam.

KLEBEBAND - dient zur Fixierung des Autoaufklebers.

KÜCHENTÜCHER - zum entfernen unnötiger Feuchtigkeit.

REINIGER - dient zur Reinigung des Lackes. Bitte verwenden Sie hier einen speziellen Lackreiniger um Beste Ergebnisse zu erzielen.

KUNSTSTOFFRAKEL - ist das wichtigste Werkzeug zum Anbringen von Autoaufklebern. Dienen zur blasenfreien Anbringung von Autotattoos.

Sie finden solch einen in unserem Shop.

Temperatur sollte zwischen 15 bis 25 Grad liegen - ohne direkte Sonneneinstrahlung & Windstill. Ideal wäre hier eine Garage.

Wir sind auf **positive Bewertungen** angewiesen. Deshalb bitten wir Sie sich dieser anzunehmen. Sollten Sie allerdings Probleme haben, bitten wir um eine E-Mail an info@sunnywall.de um das Problem gemeinsam zu lösen.

Geben Sie bitte hier bei Ebay - Ihre **Verkaufsprotokollnummer** an (Rechnung).

Gekauft bei Sunnywall.de - Ihre **Kundennummer- Bestellnummer** an (Rechnung).